

## COLLIER PRISE EN CHARGE POUR CONDUITES POLYETHYLENE ET PVC

**22000 A 22016 (petit bossage M40x300)**

**22101 A 22115 (gros bossage M55x300)**



### caractéristiques :

Collier est constitué de :

Une demi bride de fixation

-Une demi bride de fixation à bossage

2 boulons de fixation M12, protection dacromet (pour autre matière nous consulter)

1 joint d'étanchéité JDE avec bague de renfort pour passage en diamètre 26

1 vis M8 pour immobilisation du robinet

Protégé par une peinture époxy de couleur bleue

### Matière :

Demi bride en acier forgé

Demi bride à bossage en acier forgé + tête à souder ( assemblés par soudage)

### Tableau des dimensions et poids

DN de la conduite	Référence 40 pas 3 petit bossage	Poids (kg)	Référence 55 pas 3 gros bossage	Poids (kg)
40	22000	1,165		
50	22001	1,315		
63	22002	1,400	22101	1,510
75	22003	1,505	22102	1,645
90	22005	1,650	22104	1,770
110	22007	1,865	22106	1,915
125	22008	2,180	22107	2,185
140	22009	2,085	22108	2,155
160	22010	2,410	22109	
200	22012	2,880	22111	
225	22013		22112	
250	22014	3,550	22113	
315	22016		22115	

